

Электронная документация

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-3020-2000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Для создания линейных накладных светильников серебристого цвета.
- **7** Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников серебристого цвета.
- 🗸 Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.







Накладной

Серебристый

# ПАРАМЕТРЫ


Артикул	046962
Модель	LINE-3020-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×30×20 мм
Ширина площадки для лент	24.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт

<sup>\*</sup> При использовании светодиодных лент и линеек.



# ЧЕРТЕЖ













# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




1 / Просверлите отверстие в профиле () для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле () в отверстии для вывода кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




2 / Закрепите держатели V на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.



3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I) и пропустите кабель питания для светодиодной ленты через изоляционную втулку или через отверстие в заглушке (VI). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки (III) и (VI) на профиль (I).



Подключите светодиодную ленту (V) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.
Установите профиль (I) в держатели (V).
Установите экран (II) на профиль (I).







# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

### Приобретаются отдельно

#### Экран



047016 LINE-3020-2000 OPAL

#### Экран



047016(1) W30-2000 OPAL

### Держатель



047375 LINE-3020

#### Держатель



047375(1) LINE-W30

## Заглушка



047017 LINE-3020 с отверстием

Заглушка



047018 LINE-3020 глухая

### Заглушка



057058 LINE-3020 SILVER с отверстием

### Заглушка



057057 LINE-3020 SILVER глухая